GRILLE-PAIN

MODÈLE: ZHC485

MODE D'EMPLOI

Prière de lire ce manuel d'instructions car il contient d'importantes informations sur la sécurité et le fonctionnement et l'entretien de l'appareil. Conserver ce manuel pour de futures références.

PRÉCAUTIONS

- Conserver ce manuel d'instructions, la facture d'achat et d'emballage.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique et non à des fins commerciales.
- Débrancher de la prise lorsque l'appareil n'est pas utilisé, ainsi que lors de l'installation d'un accessoire ou bien pour l'entretien et le nettoyage.
- Tenir hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque de choc électrique ou de blessure.
- Vérifier régulièrement l'état du câble d'alimentation. Si le câble est endommagé ou défectueux, ne pas allumer l'appareil, le ramener à un centre de service.
- Ne pas essayer de réparer l'appareil soi-même. Consulter un électricien ou un centre de service.
- Garder l'appareil et le cordon d'alimentation loin de l'humidité, la poussière, objets tranchants ou contondants. Eviter l'exposition directe au soleil.
- Utiliser uniquement des accessoires originaux.
- Ne jamais plonger l'appareil ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou d'autres liquides. Ne pas utiliser l'appareil avec les mains mouillées.
- En cas de contact avec de l'eau, débranchez immédiatement de la prise.
- Ne pas utiliser l'appareil près des objets et / ou des matières potentiellement inflammables tels que les rideaux.
- S'assurer que les enfants ne viennent pas en contact avec l'appareil et ce pour n'importe quelle raison.
- Quand l'appareil n'est plus utilisable, l'éliminer conformément à la réglementation de votre pays.

1. Ne pas mettre d'objets lourds sur les câbles ou les sources de chaleur qui leur sont proches. Les câbles peuvent être endommagés.
2. Ce produit est uniquement destiné à un usage domestique. Débrancher la prise si l'appareil est renversé.
3. Avant d'effectuer l'entretien et le nettoyage, débrancher l'appareil.
4. Ne pas utiliser de vaporisateur spray (par exemple: insecticides, spray pour cheveux, etc.) car ils pourraient endommager le corps de l'appareil.
5. En cas d'anomalies, éteindre immédiatement l'appareil et contacter le revendeur ou le service d'assistance.
6. Ne pas utiliser cet appareil raccordé à des programmeurs, minuterie externe, système de télécommande séparée ou tout autre appareil qui pourrait mettre l'appareil automatiquement sous tension.
7. Ne pas utiliser de prises de courant ou câbles endommagés.
8. Ne pas fixer les interrupteurs de sécurité avec du ruban adhésif. Danger d'incendie.
9. Il est absolument interdit de démonter ou de réparer l'appareil soi-même. Pour éviter tout risque de choc électrique, contacter le revendeur ou un centre de services spécialisé.
10. Période de non utilisation : débrancher la prise du courant quand l'appareil n'est pas utilisé pour une longue période de temps.
11. Ne pas utiliser l'appareil près d'une baignoire, douche, piscine.
12. Ne rien placer sur l'appareil. Risque d'incendie.
13. Avant de brancher l'alimentation secteur, s'assurer que la tension est correcte comme indiqué sur la plaque signalétique du produit et que l'installation est conforme aux normes en vigueur.
14. Ne pas toucher pas la connexion électrique avec les mains mouillées.
15. Ne pas utiliser le produit à des fins autres que celles pour lesquelles il a été construit.
16. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) à capacités et mobilité réduites ou par des personnes inexpérimentées sauf si elles sont supervisées et qu'elles sont été préalablement informées du mode de fonctionnement de l'appareil et des risques liés.
17. Cet appareil doit être utilisé uniquement par un adulte responsable ou sous son contrôle. Utiliser et ranger l'appareil hors de la portée des enfants.
18. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un agent de service ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
19. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
20. La température des surfaces accessible peut être élevée lors du fonctionnement de l'appareil.
21. le pain peut brûler. Le grille-pain ne doit pas être utilisé à proximité de produits combustibles comme des rideaux.
22. Avant de brancher l'appareil, vérifier que la tension correspond à celle indiquée sur l'étiquette de l'appareil et que la prise soit efficacement installée. En cas d'incompatibilité entre la prise et l'appareil, remplacer la prise par un autre type adapté par un personnel qualifié qui saura reconnaître le type de prise

adapté au fonctionnement de l'appareil. Ne pas utiliser d'adaptateurs ou de rallonges. Si leur utilisation est inévitable, vérifier que ces dispositifs sont conformes aux normes en vigueur et que leur portée de courant (ampères) ne dépassent pas les seuils minimaux et maximaux de l'appareil.
23. Positionner verticalement l'appareil sur une surface plane et stable sur un plan résistant à la chaleur.
24. Ne pas couvrir l'appareil et ne rien mettre par dessus.
25. Si le pain se bloque, débrancher la prise électrique, laisser refroidir l'appareil et retirer le bout de pain avec attention. Ne pas utiliser à cette fin des ustensiles pointus ou tranchants afin de ne pas endommager l'appareil.
26. Lors de l'utilisation d'une seule fente de toast, ne rien laisser pénétrer dans l'autre fente.
27. La zone entourant les fentes chauffent. NE pas les toucher.
28. Cet appareil est destiné à un usage exclusivement domestique ou utilisations telles que :
environnement de travail
Cuisines d'Agritourismes
Cuisines d'hotels, motels ou autres types d'environnements résidentiels
Cuisines de Bed and Breakfast.

ATTENTION : pour éviter toute surchauffe ne pas couvrir l'appareil

Ce symbole indique : ATTENTION : superficie chaude.

Les températures des surfaces accessibles peuvent être élevées lorsque l'appareil est en marche.

ATTENTION

• Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation (en particulier lorsque les aliments chauds et secs, comme le pain).
• Les pièces métalliques sont chaudes, Faire attention.
• Ne pas insérer d'objet métallique dans les fentes de l'appareil.

Le pain peut brûler. L'appareil ne doit pas être utilisé dans ou à proximité de matières inflammables, comme des rideaux.

GUIDE

• Brancher le cordon d'alimentation à une prise électrique conforme aux spécifications de l'unité (220-240V, 50-60Hz).
• Régler le niveau de cuisson en tournant la molette principale dans un sens horaire, à partir de la plus faible (1) au plus haut (6). En cas de doute, commencez toujours par la puissance la plus faible et augmenter à fur et à mesure.
• Insérez une tranche de pain dans la fente de grille-pain et appuyez sur le levier vers le bas jusqu'à ce qu'il se verrouille.
• L'appareil commence donc l'opération de grillage. Le grille-pain s'éteint automatiquement quand il a atteint le niveau du grillage sélectionné et le toast est éjecté vers le haut, ce qui vous permet de le retirer de la fente.
• L'appareil peut griller deux tranches de pain à la fois.

Pour suspende l'opération avant l'arrêt programmé, appuyer sur le bouton « cancel ».

1. Insérer la fiche dans la prise.
Lors de la première utilisation, il est recommandé de faire fonctionner le grille-pain afin de supprimer toute mauvaise

odeur dû à l'accumulation de la poussière. Utiliser une température moyenne.
2. Déposer une tranche de pain dans la fente. Utiliser des tranches de la même taille et la texture. Ne pas utiliser des tranches cassées ou déchirés, parce que des miettes pourraient se déposer au fond du grille-pain.
3. Régler le bouton de commande pour choisir le niveau désiré de grillage de 1 (clair) à la position 6 (maximum). Différents types de pain nécessitent différents niveaux de grillage. Plus le degré est haut, plus les tranches de pain sont grillées et de couleur marron.
4. Appuyer sur le levier jusqu'à ce qu'il se verrouille.
NOTE : Le levier ne se verrouille pas si le toaster n'est pas allumé.
5. Lorsque le cycle de grillage est terminé, le levier retourne à sa position initiale et le grille-pain s'éteint.

NOTE : Le cycle de grillage peut être interrompu en appuyant sur le bouton « Cancel » placé près du bouton de réglage de la température.

BOUTON "CANCEL"

1. Le cycle de grillage peut être interrompu en appuyant sur le bouton « cancel » placé près du bouton de réglage de la température.

BOUTON "FROZEN"

Le " Defrost " a été conçu pour décongeler le pain et puis le griller.
1. Placer le pain dans les fentes.
2. Placer le bouton de commande à la valeur désirée.
3. Appuyer sur le levier jusqu'à ce qu'il se verrouille et en même temps appuyer sur le bouton " Defrost " pour activer la fonction décongélation.
4. Lorsque le cycle de grillage est terminé, le levier retourne à sa position initiale et le grille-pain s'éteint. Pour l'arrêter avant la fin programmée, appuyer sur « cancel », près du bouton de réglage de la température.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

• Avant de commencer un cycle de nettoyage, débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant et s'assurer que l'appareil est complètement froid.
• L'appareil doit être nettoyé avec un chiffon doux et humide.
• Ne pas utiliser de produits abrasifs.
• Retirez le tiroir ramasse-miettes - nettoyer et réinsérer dans le grille-pain.
.

Italiano

Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (Applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

English

Disposal of old electrical & electronic equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product or in its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Français

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez achetez le produit.

Español

Tratamiento de los equipos eléctricos y electónnicos al final de su vida útil (Aplicable en la Unión Europea y en paises europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

Este símbolo en su equipo o su embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que deben entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que este producto es desechado correctamente, Ud. Está ayudando a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar las reservas naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.

Deutsch

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den Kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Importè par Westim S.p.A.
Via Roberto Bracco 42/E, 00137 Roma,Italia
Tél: +39 06 8720311
Mail: info@westim.it
Produitte en Chine